



Тостер

1 кнопка подъема

2 кнопка Стоп остановка 3 кнопка Warming

4 кнопка разморозки *

5 Одна кнопка сторонний тостов одна сторона 6 регулировка уровня Browning

7 Крошка лоток



Важные инструкции по безопасности

- Устройство не должно эксплуатироваться с помощью внешнего таймера или пульта дистанционного управления.
- Эти устройства могут быть использованы детьми старше восьми лет, а также лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами, не обладающими опытом и / или не хватает знаний, если они находятся под контролем или получили инструкции относительно того, как устройство будет использоваться безопасно и понятии результирующие риски. Дети не должны играть с устройством.

Очистка и абонентское обслуживание не должны быть сделаны детьми, если они не старше 8 лет и контролируются.

- Держите устройство и его кабель в недоступном для детей в возрасте до восьми лет.
- **Внимание:** Ломтики хлеба могут гореть в тостерах. Поэтому, не используйте прибор вблизи или под легковоспламеняющимися предметами (например, шторы, настенные шкафы для посуды) и всегда контролировать.
- **предосторожность** - Опасность ожога: Температура материальных поверхностей может быть очень горячим.
- Если соединительный кабель котла к поврежден, то он должен быть заменен отделом центрального обслуживания клиентов изготовителя или другим квалифицированным специалистом. Неквалифицированный ремонт может представлять собой серьезную угрозу для пользователей.
- Не погружать тостер в воду.
- Для очистки не достигают в панировочных слотах с вашими пальцами или предметами, например, вилки, ножи и т.д.
- Падающие крошки собирают в лоток для крошек во время тостов. Для очистки, кратковременно нажмите против лотка для крошек. После этого вы сможете вытащить его из устройства.

- Это устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных приложениях, таких как:
 - кухня персонала зоны в магазинах, офисах и других рабочих сред;
 - фермерские дома;
 - клиентами в гостиницах, мотелях и других средах жилых типа;
 - кровать и завтрак типа среды. Прибор не предназначен для индивидуального коммерческого использования.

Перед использованием

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Она содержит важную информацию об использовании, безопасности и техническом обслуживании прибора.

Она должна храниться в безопасном месте и передается на последующие пользователи, если это необходимо. Устройство может быть использовано только по назначению в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации. Соблюдайте инструкции по технике безопасности во время использования.

Технические данные

Номинальное напряжение:	220-240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	900 Вт
Класс защиты:	я

Дополнительные инструкции по технике безопасности

- Сетевой штекер потянуться:
 - Если неисправности в процессе эксплуатации
 - **перед тем чистка и уход**
 - после использования.
- Для того, чтобы предотвратить тостер быть механически включается по ошибке, вилка всегда должна быть отсоединена перед хранением.
- Подключайте устройство правильно установлены заземленные розетки. Провод и штекер должен быть сухим.
- Никогда не эксплуатировать тостер без присмотра.
- Не тяните соединительный кабель через острые крошки или зажать его. Не позволяйте ему висеть вниз и защитить его от тепла и масла.
- Не устанавливайте прибор на горячие поверхностях, такие как горячие пластины или аналогичные, и не работает вблизи открытого огня.
- Не используйте тостер без поддона для крошек вставленного.
- Никогда не вынимайте сетевую вилку из розетки за шнур или мокрыми руками.
- Прекратить использование прибора и / или подключить его из розетки сразу, если:
 - Кабель прибора или повреждения сетевого
 - Существует никаких подозрений о неисправности после падения прибора или аналогичный. В таких случаях, отправить прибор для ремонта.
- При установке тост, убедитесь, что ломтики хлеба не застревают. Однако, если это произойдет, первый тянуть вилку, а затем удалите помехи.
- Не суйте в панировочных слотах с вашими пальцами или предметами, например, вилки, ножи и т.д.
- Только используйте тостер в вертикальном положении на расстоянии от других объектов.

- Не закрывайте слот хлеба во время тостов. Не кладите какие-либо кусочки хлеба или булочки на корпус, так как это приводит к тому, устройство может перегреться.
- Никакая ответственность не принимается за любые убытки, в случаях неправильного использования, неправильной эксплуатации или непрофессионального ремонта. Претензии по гарантии также исключаются в таких случаях.

использование

Этот тостер подходит для стандартных ломтика хлеба, ломтики хлеба (до 9x9 см по размеру), сплетенных дрожжевых булочек и подобных хлебобулочных изделий с максимальной толщиной 2,3 см. Используйте только хлебобулочные изделия без fillings и наполнителей, таких как масло и джем.

Запускать

Подключите кабель питания к разъему противударной.

Перед первым использовать, осуществляют по меньшей мере три тостов циклов без хлеба и при максимальной мощности, чтобы снять защиту поверхности от нагревательных элементов. Запах выпущен во время этого процесса является безвредным, но вы должны обеспечить хорошую вентиляцию, тем не менее. Всегда дайте прибору остыть немного перед включением.

Вставьте ломтики тоста в тостах слоты. Чтобы избежать ломтиков застревания, они не должны быть толще, чем на 2,3 см. Вставьте небольшие кусочки вертикально и рядом друг с другом в прорези тостов; это будет сделать легче удалить их после поджаривания.

Для начала установите ручку управления для степени поджаривания до среднего уровня. Нажмите на рычаг для хлеба. Прибор включается и хлеб каретка удерживается в нажатом положении, пока прибор не выключится автоматически по истечению времени поджаривания прошло. Поджаренный хлеб затем выскакивает из гнезда тостов готовы к удалению.



Удаление поджаренного хлеба

Вы можете поднять хлеб перевозки выше, чтобы иметь более широкий доступ к поджаренного хлеба. Для этого нажмите на рычаг каретки хлеб вверх.



Замечания по уровню потемнения

Если тост слишком светлый цвет, выберите более высокий уровень поджаривания. Если он слишком темный, установите ручку управления на более низкий уровень. В фигурах с 1 по 7 служат только для целей ориентации. Чем выше значение, тем темнее уровень поджаривания. Результат поджаривания может изменяться в тех же настройках в зависимости от типа, размера, влажности и толщины ломтиков хлеба. Поэтому, выберите более низкое значение, когда тосты менее влажный хлеб, мелкие кусочки или только один кусочек.

Когда тостов только один срез, уровень поджаривания на стороне, обращенной внутрь будет немного более интенсивным.

⚠️ Акриламид образуется во время чрезмерного потемнения. Поэтому чрезмерное побурение тоста следует избегать.

stop

Прерыв процесс поджаривания

Нажмите на светящуюся кнопку, чтобы прервать процесс поджаривания.



Потепление / retoasting

Если кнопка нажата Потепление сразу после включения прибора, холодный, но уже поджаренный хлеб будет хрустящим и слишком слегка поджаренный хлеб будет слегка retoasted.



размораживание

Если эта кнопка нажата сразу после того, как прибор включен, то цикл тостов будет продлен автоматически, чтобы жарить замороженный хлеб.

one side

Односторонний тостов

Идеально подходит для багетов, булочек или бубликов. Чтобы использовать эту функцию, вырезать багет, или аналогичный, в продольном направлении. Вставьте половинки в пазы тостов со сторонами, с которыми сталкиваются срезанных внешние элементы. Если эта кнопка нажата сразу после того, как прибор включен, ломтики будут поджаренными только с одной стороны.

Булочка стойки

Тостер поставляются с булочкой стойкой, который может быть установлен, когда это требуется. Два булочки можно разогреть с обеих сторон на среднем уровне. Булочки, которые слишком сухой могут быть слегка увлажненной, чтобы достичь лучших результатов.

Не ставьте булочки возле ручки. В противном случае тепло может накапливаться и привести к повреждению ручки.

Крошка лоток

Крошки, полученные в ходе поджаривания собирают в лоток для крошек. После этого вы можете вытащить лоток из устройства.

Очистка и техническое обслуживание

Перед чистой отключите прибор от сети и дайте прибору остыть. Используйте жесткую щетку, чтобы удалить крошки прилипая к сетям и нагревателю. Не наклоняйте прибор, пока вы делаете это, или крошки прольются из лотка для крошек внутрь тостера. Затем вытащить поддон для крошек, очистите его и снова вставить.

Никогда не опускайте тостер в воду. Протрите наружную поверхность прибора только влажной тканью, а некоторые жидкости для мытья посуды. Не используйте едкие или абразивные чистящие средства.