

## **Важная информация**

- Приборы могут использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лицами, не имеющими опыта в эксплуатации приборов.
- Этот прибор не должен использоваться детьми. Прибор и его соединительный кабель должен храниться в недоступном для детей месте.
- Дети не должны играть с прибором.
- Прибор всегда должен быть отключен от сети.
- Если кабель питания прибора поврежден, его необходимо заменить на новый от производителя.
- Соблюдайте осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями, при опорожнении кувшина и его очистке.
- После использования прибора и аксессуаров очистите все поверхности / детали, которые вступили в контакт с едой.
- Соблюдайте осторожность при наливании горячих жидкостей.
- Этот прибор предназначен для использования в домашних условиях. Устройство не предназначено для чисто коммерческого использования.
- Всегда используйте прибор в соответствии с инструкцией.

*Неправильное использование может привести к поражению электрическим током и другим опасностям.*

## **Перед использованием**

Блендер может использоваться только по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации, поэтому прочитайте ее внимательно, прежде чем выполнять какие-либо работы. Мы не несем ответственность за любой ущерб, вызванный несоблюдением данного руководства.

Храните руководство по эксплуатации в надежном месте и передайте его любому последующему пользователю вместе с прибором. Пожалуйста, обратите внимание на информацию о гарантии в конце. Прибор не предназначен для коммерческого использования, но только для приготовления в домашних условиях.

Соблюдайте правила техники безопасности во время использования.

## **Технические данные**

Номинальное напряжение: 220 - 240 В ~ 50-60 Гц

Потребляемая мощность: 340-400 Вт

Степень защиты: II

## **Дополнительная информация о безопасности**

- Подключайте прибор только к заземленным розеткам, установленным в соответствии с правилами.

Кабель питания и вилка должны быть сухими.

- Не тяните и не зажимайте соединительный кабель за острые края. Не оставляйте его висющим и защищайте от жара и масла.
- Не устанавливайте прибор на горячих поверхностях, таких как конфорки или подобные области, и не работайте рядом с открытым огнем.
- Никогда не вынимайте вилку из розетки за кабель питания или мокрыми руками.
- Не включайте прибор, когда стеклянный кувшин пуст.
- Всегда работайте с прибором с закрытой крышкой. Всегда ждите, пока лезвия остановятся.
- Не касайтесь кувшина до тех пор, пока вилка не будет отключена.
- Всегда передвигайте селекторный переключатель в положение «Выкл.», прежде чем снимать стеклянную емкость.
- Внимание! Существует риск получения ожогов при обработке горячей пищи. В крайних случаях стеклянный кувшин может быть поврежден. Только продукты с максимальной температурой 60° смогут быть обработаны. В этом случае, не наполняйте кувшин более чем наполовину и плотно прижимайте крышку кувшина рукой во время работы.
- Прибор должен быть выключен и отключен от сети перед тем, как устанавливать аксессуары или дополнительные детали, которые движутся во время работы, заменяются.
- Прекратите использование прибора и / или немедленно вытащите вилку из розетки, если:
  - 1) Прибор или сетевой кабель повреждены.
  - 2) Вы подозреваете, что после того, как прибор упал или произошел аналогичный инцидент, появились неисправности.

В таких случаях отправьте прибор на ремонт.

- Не погружайте приводной блок в воду.
- Мы не несем ответственность за любой ущерб, причиненный в случае неправильного использования, неправильной эксплуатации или ненадлежащего использования.

### **Использование**

Настольный блендер WMF KITCHENminis® - это экономичный и энергоэффективный кухонный прибор.

Вы можете использовать прибор для приготовления коктейлей, супов и т. д. Благодаря компактному дизайну и мощному двигателю, вы можете обрабатывать только небольшие количества продукции. Простое и интуитивно понятное управление гарантируют удобное использование оборудования.

## **Запуск**

- Очистите стеклянный кувшин, ограничитель и крышку перед запуском прибора в первый раз. Убедитесь, что вы не поранились о лезвие.

- Поставьте прибор на ровную поверхность и поместите стеклянный кувшин на приводной блок.

- Добавьте ингредиенты в кувшин и закройте его крышкой.

Дополнительные ингредиенты можно добавить, сняв закрывающую крышку даже пока мотор работает.

Примечание: убедитесь, что вы не превышаете максимальное количество наполнения 0,8 л. Если вы используете горячую, очень жидкую или слегка пенистую пищу (например, молоко), мы советуем использовать 0,5 л в качестве максимального количества наполнения.

Примечание: Никогда не используйте прибор пустым.

- Запустите прибор, поверните селекторный переключатель вправо. Начинать нужно с низкой скорости и увеличивать ее при необходимости.

Чтобы использовать функцию Pulse, удерживайте селекторный переключатель слева на Pulse уровень. Двигатель будет работать на максимальной скорости, пока вы удерживаете селекторный переключатель.

- Как только желаемый результат будет достигнут, выключите селекторный переключатель. Только тогда вы можете удалить кувшин.

Внимание! Опасность травмы! Всегда ждите, пока лезвие остановится.

Полностью опорожните стеклянный кувшин перед следующим использованием. Не оставляйте жидкость в кувшине.

## **Дробление кубиков льда**

Добавьте максимум 6 кубиков льда и закройте стеклянный кувшин крышкой и

закрывающей крышкой. Переместите селекторный переключатель на импульсный уровень на несколько секунд и затем вернитесь в положение Выкл. Как только кубики льда вернулись к нижней части стеклянного кувшина, вы можете снова переключиться на уровень импульса на несколько секунд. Повторяйте процесс, пока колотый лед не приобретет желаемую консистенцию.

Примечание: для более однородного результата добавьте немного воды в кубики льда.

## **Чистка и обслуживание**

Выньте вилку из розетки после использования. Ни при каких обстоятельствах не погружайте

приводной блок в воду. Просто протрите снаружи влажной тканью. Не используйте любые абразивные чистящие средства. Убедитесь, что вы не поранились об острое лезвие при чистке стеклянного кувшина. Сразу после смешивания заполните кувшин с теплой водой для полоскания и дайте двигателю поработать несколько секунд. Затем снимите стеклянный кувшин и почистите щеткой для мытья посуды. Для тщательной очистки вы можете разобрать стеклянный кувшин.

Для быстрой и легкой очистки вы можете поместить все незакрепленные детали в посудомоечную машину.